

Wichtig: Damit nach den vorgenannten Einstellungen die automatische Wahl Ihres Gerätes bei Verwendung der Telefonbuchfunktion auch korrekt funktioniert, muß beim Speichern einer Rufnummer folgendes beachtet werden:

Fügen Sie vor die eigentliche Rufnummer

- a) die Amtskennziffer Ihrer Telefonanlage (z.B. "0"),
- b) eine Wahlpause mit Taste "R" (wird im Display als "/" dargestellt) ein
Beispiel: 0/0987 654321

Telefonanlagen am T-Net Anschluß

Eine per CLIP-Funktion empfangene Rufnummer wird durch Ihre Telefonanlage **direkt zur Nebenstelle weitergeleitet** und **nicht** automatisch um die betreffende Amtskennziffer Ihrer Anlage (z.B. "0") ergänzt. Im Display Ihres Gerätes wird die empfangene Rufnummer angezeigt und auch so in der Anrufliste gespeichert. Damit die Funktion "Rückruf eines Anrufers" (siehe Seite 2) in Verbindung mit der Amtsholung Ihrer Telefonanlage wunschgemäß funktionieren kann, müssen Sie sicherstellen, daß Ihr Gerät in den Grundfunktionen folgendermaßen eingestellt ist:

- a) ANSCHLUSSART" (Parameter 24) auf "HAUPTANSCHLUSS"
- b) Parameter 84 "AMTSKENNZEICHEN" auf "MIT"
 - Drücken Sie nacheinander die Tasten **"MENU"**, **"2"**, **"4"** und **"OK"**
 - Mit Taste " " die Einstellung **"HAUPTANSCHLUSS"** wählen, bestätigen Sie mit der **START**-Taste
 - Drücken Sie nacheinander die Tasten **"MENU"**, **"8"**, **"4"** und **"OK"**
 - Mit Taste " " wählen Sie **"MIT"**, bestätigen Sie mit der **START**-Taste
 - Amtskennziffern Ihrer Telefonanlage eingeben (z.B. die "0"),
 - Danach geben Sie die Länge der Rufnummer ein, ab der das Amtskennzeichen **automatisch** vor der Rufnummer gewählt wird. Wenn Sie z.B. für eine interne Verbindung in Ihrer Telefonanlage eine 2-stellige Rufnummer wählen müssen, sollten Sie an dieser Stelle die Ziffer "3" eintragen, bei 4-stelligen internen Rufnummern die "5"

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, daß die Rufnummern im Rufnummernspeicher Ihres Gerätes **ohne** die Amtskennziffer gespeichert sind !

NEU: CLIP-Funktion! Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Wenn Sie das Leistungsmerkmal "CLIP-Funktion" für Ihren T-Net oder T-ISDN Anschluß beauftragt ¹⁾ haben, wird Ihnen bei einem Anruf die Rufnummer des Anrufers auf dem Display Ihres Gerätes, bzw. soweit vorhanden, auf dem Display Ihres zusätzlichen Schnurlos-Telefons T-Fax CM300, präsentiert.

Sie werden angerufen



Die Rufnummer ²⁾ des Anrufers wird im Display angezeigt.

Handelt es sich dabei um eine Rufnummer die im Rufnummernspeicher Ihres Gerätes vorhanden und mit einem Namenseintrag gespeichert ist, wird statt der Rufnummer der Name des Anrufers angezeigt (nicht bei T-Fax CM300).

- Wenn der Anrufer bei seinem Anschluß die Rufnummernübermittlung unterdrückt oder deaktiviert hat, zeigt das Display "GESCHUETZT".
- Wenn die Rufnummer des Anrufers nicht bekannt ist (z.B. bei Anrufen aus dem Ausland), wird auf Ihrem Display "NICHT VERFUEG" (Nicht Verfügbar) angezeigt.

Hinweis: Wollen Sie die Übermittlung **Ihrer** Rufnummer für **einen** Anruf deaktivieren ("Nächster Anruf anonym"), geben Sie bitte vor dem Wählen der Rufnummer die Tastenfolge " * 3 1 # " ein.

- 1) Auftrag telefonisch erteilen oder weitere Informationen zu CLIP unter Rufnummer
.. freecall 08003301000
- 2) Bei längeren Rufnummern (ab 17 Stellen), werden nur die letzten 15 Stellen angezeigt. Das Display zeigt in solchen Fällen an der 1. Stelle (links) einen Stern (*), der kennzeichnet, daß es sich um eine längere Rufnummer handelt.

Sollten Sie zusätzlich das Schnurlos-Telefon T-Fax CM300 nutzen, werden dort im Display bei längeren Rufnummern nur die letzten 11 Stellen angezeigt und an der 1. Stelle (links) steht das Zeichen "≡".

Anrufliste

Wenn Sie das Leistungsmerkmal "CLIP-Funktion" nutzen, werden bis zu 10 Anrufe mit Rufnummer oder Namen in einer Anrufliste Ihres Gerätes gespeichert. Ebenso zeigt Ihnen das Display, wie viele Anrufe mit Rufnummer während Ihrer Abwesenheit aufgekommen sind. Sie können so auf einfachste Art bei diesen Anrufern zurückrufen.

Anrufliste anzeigen

- Drücken Sie nacheinander die Tasten **"MENU"** und **"☉"** (Wahlwiederholung)
Auf dem Display können Sie die Art des Anrufes (T = Telefon, F = Fax, A = Anrufbeantworter), das Datum, die Uhrzeit sowie die Rufnummer des Anrufers (oder den Namen, wenn dieser im Verzeichnis Ihres Gerätes gespeichert ist) lesen.
- Mit Hilfe der Steuertasten **" "** und **" "** können Sie die Anrufliste durchblättern. Der erste Eintrag (Rufnummer oder Name) der erscheint, ist zugleich der letzte Anrufer, der versucht hat, Sie zu erreichen.

Hinweis: Einen Eintrag, den Sie sich in der Anrufliste anschauen, wird nicht mehr als ein "Anruf in Ihrer Abwesenheit" gezählt.

Rückruf eines Anrufers

Wenn die Rufnummer oder der Name des Anrufers den Sie zurückrufen wollen im Display erscheint,

- **Lautsprechertaste** drücken
oder
- **Hörer abheben**

Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Löschen eines Eintrags

Wollen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste löschen, drücken Sie bitte auf die Taste **"C"** während die zu löschende Rufnummer (oder Name) im Display erscheint.

Hinweis: Wollen Sie **alle** Einträge der Anrufliste löschen, drücken Sie in Folge die Tasten **"C"**, **"☉"** (Wahlwiederholung) und **"START"**.

Anrufliste bei Geräten mit integriertem Anrufbeantworter

Ihr Gerät kann Anrufe auf dem Anrufbeantworter speichern. Sie können diese Nachrichten normal abhören. Wenn Sie die CLIP-Funktion nutzen, zeigt das Display bei der Wiedergabe von Nachrichten am Anfang jeder Nachricht das Datum, Uhrzeit und Rufnummer des Anrufers (oder den Namen) an.

Rückruf über Anrufbeantworterfunktion starten

- Sie gelangen zum Anfang der Nachricht mit Hilfe der **" "** Taste
- Drücken Sie anschließend auf die Lautsprechertaste oder heben Sie den Hörer ab.

Die Rufnummer des Anrufers wird automatisch gewählt

Betrieb an einer Telefonanlage

Wichtig: Wenn Sie Ihr Gerät an einer Telefonanlage betreiben und dabei die CLIP-Funktion nutzen wollen, so muß auch Ihre Telefonanlage **"CLIP-fähig"** sein.

Telefonanlagen am T-ISDN Anschluß

Eine per CLIP-Funktion empfangene Rufnummer wird durch **Ihre Telefonanlage** automatisch um die betreffende Amtskennziffer Ihrer Anlage (z.B. "0") ergänzt. Im Display Ihres Gerätes wird dann diese ergänzte Rufnummer angezeigt und auch so in der Anrufliste gespeichert. Damit die Funktion "Rückruf eines Anrufers" (siehe Seite 2) wunschgemäß funktionieren kann, müssen Sie sicherstellen, daß Ihr Gerät in den Grundfunktionen folgendermaßen eingestellt ist:

- a) die "ANSCHLUSSART" (Parameter 24) auf "HAUPTANSCHLUSS" und
- b) Parameter 84 "AMTSKENNZEICHEN" auf "OHNE" eingestellt sind.

- Drücken Sie nacheinander die Tasten **"MENU"**, **"2"**, **"4"** und **"OK"**
- Mit Hilfe der Taste **" "** die Einstellung **"HAUPTANSCHLUSS"** wählen und mit der **START**-Taste bestätigen
- Drücken Sie nacheinander die Tasten **"MENU"**, **"8"**, **"4"** und **"OK"**
- Wählen Sie ggf. mit Hilfe der Taste **" "** die Einstellung **"OHNE"** und bestätigen Sie mit der **START**-Taste