







... T ... Com




[TR]

Fax 500 – Kısa kullanma kılavuzu

Ekran dilinin ayarlanması.



-   **Menü tuşuna** basınız. **Ok yukarı / aşağı [OPTIONEN (SEÇENEK AYARI)]** tuşları ile seçiminiz yapınız.
-  Onaylamak için **sağ ok** tuşuna basınız.
-  Ok aşağı tuşuna 7 kez basınız, **[SPRACHE (DIL)]** ayarlanan dilde gösterilir.
-  Onaylamak için **sağ ok** tuşuna basınız. Dili ayarlamak için rakamlara basınız: **1** = İngilizce, **2** = Almanca, **3** = Türkçe
İlgili rakama basıldıktan sonra dil değiştirilir.
-  Eğer başka bir ayar yapmak istemiyorsanız **Stop tuşuna** basınız.

Faks gönderme (telefon numarası elle girilerek).


-  Gönderilecek belgeyi veya belgeleri besleme bölmesine yerleştiriniz. Ekranda **[GÖNDERMEYE HAZIR]** görünür.
-  **Tuş takımı** ile telefon numarasını giriniz. Eğer yanlış bir numara girdiyse **sol ok** tuşuna basınız.
-  Telefon numarasını girdikten sonra **Start tuşuna** basınız. Bağlantı kurulur, faks gönderilir

Otomatik tekrar aramanın iptal edilmesi.









-  **Stop tuşuna** basınız.








Faks alma modunun ayarlanması.

-  Arzu edilen faks alma modu ekranda sağda görününceye kadar **Empfangsmodus (faks alma modu)** tuşuna basınız:
OTOM = Otomatik faks alma
MANU = Manüel faks alma

Faks alımının kısıtlanması.

-  **Menü tuşuna** basınız.
-  **[GİRİŞ MODU]** görününceye kadar **ok yukarı / aşağı** tuşuna basınız.
-  **Sağ ok** tuşuna basınız.
-  **[ANTI JUNK #]** görününceye kadar **ok yukarı / aşağı** tuşuna basınız.
-  **Sağ ok** tuşuna basınız.
-  **[GEÇRSZ FKS KOD]** görününceye kadar **ok yukarı / aşağı** tuşuna basınız.
-  **Sağ ok** tuşuna basınız.
- Tuş takımı üzerinden giriniz:
1 = ALMA ENGELLE, hatalı başlık satırlı (KDZ) fakslar kabul edilir.
2 = ALABILIR, hatalı başlık satırlı (KDZ) fakslar geri çevrilir.
Fonksiyon devralınır.
-  Eğer başka bir ayar yapmak istemiyorsanız **Stop tuşuna** basınız.






Gecikmeli gönderme.

-  Gönderilecek belgeyi veya belgeleri besleme bölümüne yerleştiriniz. Ekranda **[GÖNDERMEYE HAZIR]** görünür.
 -  **Zeitv. Senden (Gecikm. Gönderme)** tuşuna basınız.
 -  **Sağ ok** tuşuna basınız. Ekranda iş emrinin numarası ve sonra **[SAAT GIR]** görünür.
 -  Saati, **tuş takımı** üzerinden 24 saat formatında örneğin akşam saat 8'i 20:00 olarak giriniz.
 -  **Start tuşuna** basınız. Ekranda **[ISTASYON GIRIN]** görünür.
 -  Alıcıyı giriniz.
 -  Faks numarasını girdikten sonra **start tuşuna** basınız. Belgeniz iş emri numarası ile hafızaya kaydedilir.
- Faks, girilen saatte otomatik olarak gönderilir.

Tercihli mesaj (Polling).

Faks 500 cihazınız yalnızca bu fonksiyonu destekleyen cihazlardan mesaj alabilir. Karşı tarafı örneğin telefonla arayarak oradaki faks cihazında tercihli mesaj (polling) fonksiyonunun aktifleştirildiğini tespit ediniz.




- Belge almak istediğiniz faks cihazının numarasını çeviriniz. Bunun için yalnızca şu çevirme seçeneklerini kullanabilirsiniz: telefon numarasını doğrudan arama, tekrar arama, adres defteri üzerinden arama.
-  **Abruf (Tercihli mesaj)** tuşuna basınız. Bağlantı kurulur. Karşı taraf faksı gönderir.








IV



Fotokopi çekme.

-  Gönderilecek belgeyi veya belgeleri besleme bölmesine yerleştiriniz. Ekranda **[GÖNDERMEYE HAZIR]** görünür.
-  Rakam tuşları ile fotokopi sayısını (1-99) girin. Eğer yalnızca bir adet fotokopi çekecekseniz herhangi bir rakam girmeniz gerekmez.
-  **Kopie (Fotokopi)** tuşuna basınız. Orijinal belge kopyalanır.

Liste yazdırma.

-  **Menü tuşuna** basınız.
-  **[LISTE MODU]** görününceye kadar **ok yukarı / aşağı** tuşuna basınız.
-  **Sağ ok** tuşuna basınız.
-  Arzu edilen liste gösterilinceye kadar **ok yukarı / aşağı** tuşu ile seçiminizi yapınız.
- AKTIVITE LİSTESİ**
ALICI LİSTESİ
GRUP LİSTESİ
AYAR LİSTESİ
GECİKME LİSTESİ
-  **Start tuşuna** basınız. Seçilen liste yazdırılır.

Not: **Bu Özet Kılavuz;** içinde amacına uygun kullanım, güvenlik, kullanım ile ilgili yasal esaslar, garanti ve cihaz ruhsatı hakkında tüm bilgilerin bulunduğu **Kullanım Kılavuzu'nun yerine geçmez.** Ayrıntılı kullanım kılavuzu cihazla birlikte teslim edilir.

TCADH3962XHZZ

