






Kurzbedienungsanleitung T-Fax 8500


■ Displaysprache einstellen


- 1**  Drücken Sie die Taste **Funktion**.
- 2**  Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.


DATENEINGABE
- 3**  Drücken Sie die Taste **OK**.


BEDIENEREINGABEN
- 4**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/nach unten** das Menü **SYSTEMEINST.**


SYSTEMEINST.
- 5**  Drücken Sie die Taste **OK**.

WAHL ENT/SPERREN
- 6**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/nach unten** den Menüpunkt **DISPLAYSPRACHE**

DISPLAYSPRACHE
- 7**  Drücken Sie die Taste **OK**.


DEUTSCH
- 8**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/nach unten** die gewünschte Sprache. Es stehen folgende Sprachen zur Verfügung:
 > DEUTSCH> ITALIENISCH> HOLLÄNDISCH >TÜRKISCH
 > PORTUGIESISCH> NORWEGISCH> SCHWEDISCH> DÄNISCH
 > SLOWENISCH> TSCHECHISCH> UNGARISCH> RUSSISCH
 > ENGLISCH> FRANZÖSISCH> SPANISCH >


FRANZÖSISCH
- 9**  Drücken Sie die Taste **OK**.


SE STARTGESCHW.
- 10**  Drücken Sie die Taste **Stopp**. Das Faxgerät geht in den Ruhezustand.

15:02 AUTO EM



■ **Senden** (Siehe Seite 43)


- 1  Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.


| |
|-----------------|
| ORIGINAL BEREIT |
|-----------------|
- 2  Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle ein: Manuell über Zifferntastatur, oder über Ziel-, Kurz- oder Gruppenwahl.


| | |
|------|-----------|
| NR.= | 0P7654321 |
|------|-----------|
- 3  Drücken Sie die Taste **Start/Kopie**, oder warten Sie einige Sekunden, bis das T-Fax 8500 den Einlesevorgang automatisch startet. Das Dokument wird eingelesen und anschließend an die gespeicherte Rufnummer übertragen.


■ **Menüs aufrufen** (Siehe Seite 99)


- 1  Drücken Sie die Taste **Funktion**.
- 2  Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.


| |
|--------------|
| DATENEINGABE |
|--------------|
- 3  Drücken Sie die Taste **OK**.



| |
|------------------|
| BEDIENEREINGABEN |
|------------------|
- 4  Blättern Sie mit den **Pfeiltasten**, um die unterschiedlichen Hauptmenüs zu erreichen:
 - BEDIENEREINGABEN,
 - BERICHEINST.,
 - SENDEEINST.,
 - EMPFANGSEINST.,
 - DRUCKEREINST.,
 - ABRUFBOX,
 - SYSTEMEINST.

| |
|---------------|
| BERICHTEINST. |
|---------------|
- 5  Bestätigen Sie Ihre Menüauswahl mit der Taste **Abspeichern**. Das erste Untermenü des ausgewählten Hauptmenüs wird angezeigt, z.B.:

| |
|--------------|
| SENDEBERICHT |
|--------------|
- 6  Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Untermenü aus.

| |
|-----------------|
| EMPFANGSBERICHT |
|-----------------|
- 7  Bestätigen Sie das gewünschte Untermenü mit der Taste **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

| |
|---------------|
| KEIN AUSDRUCK |
|---------------|
- 8  Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten aus, z.B.:

| |
|----------|
| AUSDRUCK |
|----------|
- 9  Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **OK**.
- 10  Mit der Taste **Stopp** können Sie Ihre Einstellungen beenden oder einen Vorgang abbrechen.











| | |
|-------|---------|
| 15:24 | AUTO.EM |
|-------|---------|

Herausgeber: Deutsche Telekom AG




Stand 11/2003

T-Fax 8500 Quick Reference Guide











■ Setting up the display language

- | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|
| 1 |  | Press the Funktion key. | |
| 2 |  | Press the Dateneingabe key. | DATENEINGABE |
| 3 |  | Press the OK key. | BEDIENEREINGABEN |
| 4 |  | Select the SYSTEMEINST. menu using the up/down arrow keys . | SYSTEMEINST. |
| 5 |  | Press the OK key. | WAHL ENT/SPERREN |
| 6 |  | Select the DISPLAYSPRACHE menu using the up/down arrow keys . | DISPLAYSPRACHE |
| 7 |  | Press the OK key. | DEUTSCH |
| 8 |  | Select the language you require using the up/down arrow keys . The following languages are available: > DEUTSCH> ITALIENISCH> HOLLÄNDISCH >TÜRKISCH > PORTUGIESISCH> NORWEGISCH> SCHWEDISCH> DÄNISCH > SLOWENISCH> TSCHECHISCH> UNGARISCH> RUSSISCH > ENGLISCH> FRANZÖSISCH> SPANISCH > | FRANZÖSISCH |
| 9 |  | Press the OK key. | SE STARTGESCHW. |
| 10 |  | Press the Stop key. The fax machine will then go on standby. | 15:02 AUTO EM |

■ **Transmitting** (speed dial numbers, see page 46)

- 1  Insert the document into the automatic document feed with the printed side downwards. DOCUMENT READY
- 2  Enter the number of the remote fax: either manually using the numeric keypad or via one touch speed dial, coded speed dial or group dial. TEL= 0P7654321
- 3  Press the **Start** button or wait a few seconds until the T-Fax 8500 automatically starts to scan the document.
The document will be scanned first and then transmitted to the stored fax number.

■ **Calling up menus** (see page 99)











- 1  Press the **Funktion** key.
- 2  Press the **Dateneingabe** key. DATA REGISTRATION
- 3  Press the **OK** key. USER SETTINGS
- 4  Use the **arrow keys** to scroll through the various main menus:
 - USER SETTINGS,
 - REPORT SETTINGS,
 - TX SETTINGS,
 - RX SETTINGS,
 - PRINTER SETTINGS,
 - POLLING BOX,
 - SYSTEM SETTINGSREPORT SETTINGS
- 5  Confirm your menu selection by pressing the **OK** key. The first sub menu within the selected main menu will then be displayed, e.g.: TX REPORT
- 6  Select the sub menu you require by pressing the **arrow keys**. RX REPORT
- 7  Confirm your sub menu selection by pressing the **OK** key.
The current setting will then be displayed. PRINT ERROR ONLY
- 8  Select the desired setting by pressing the **arrow keys**, e.g.: OUTPUT YES
- 9  Confirm your setting by pressing the **OK** key.
- 10  You can cancel a setting or function by pressing the **Stop** key. 15:24 AUTO. EM

Released by : Deutsche Telekom AG


Status 11/2003


Özet Kullanım Rehberi T-Fax 8500


■ Ekran Dili Ayarı

- 1  **Funktion** (Fonksiyon) tuşuna basın.
- 2  **Dateneingabe** (Veri girişi) tuşuna basın. DATENEINGABE
- 3  **OK** tuşuna basın. BEDIENEREINGABEN
- 4  **Yukarı/Aşağı yön tuşlarıyla** SYSTEMEINST. menüsünü seçin. SYSTEMEINST.
- 5  **OK** tuşuna basın. WAHL ENT/SPERREN
- 6  **Yukarı/Aşağı yön tuşlarıyla** DISPLAYSPRACHE alt menüsünü seçin. DISPLAYSPRACHE
- 7  **OK** tuşuna basın. DEUTSCH
- 8  **Yukarı/Aşağı yön tuşlarıyla** istenilen dili seçin. Aşağıda belirtilen diller arasında seçim yapabilirsiniz:
> DEUTSCH> ITALIENISCH> HOLLÄNDISCH >TÜRKISCH
> PORTUGIESISCH> NORWEGISCH> SCHWEDISCH> DÄNISCH
> SLOWENISCH> TSCHECHISCH> UNGARISCH> RUSSISCH
> ENGLISCH> FRANZÖSISCH> SPANISCH >
FRANZÖSISCH
- 9  **OK** tuşuna basın. GÖN. BAS. HIZI.
- 10  **Stopp** (Stop) tuşuna basın. Faks cihazı bekleme moduna geçer. 15:02 AUTO EM



■ Faks Gönderimi (bkz.Sayfa 44)


-  Dokümanı yazılı tarafı aşağı bakacak şekilde doküman girişine yerleştirin.


| |
|---------------|
| ORJINAL HAZIR |
|---------------|
-  Rakam tuşlarıyla manuel olarak veya hızlı arama, kodlu arama veya grup arama ile karşı tarafın numarasını girin.


| | |
|------|-----------|
| TEL= | 0P7654321 |
|------|-----------|
-  **Start** tuşuna basın veya T-Fax 8500 tarama işlemini otomatik olarak başlatana kadar birkaç saniye bekleyin. Doküman tarandıktan sonra kaydedilen numaraya gönderilir.


■ Menü Çağırımı (bkz.Sayfa 101)


-  **Funktion** (Fonksiyon) tuşuna basın.
-  **Dateneingabe** (Veri girişi) tuşuna basın.


| |
|----------------|
| DILEKCE VERİSİ |
|----------------|
-  **OK** (Kaydet) tuşuna basın.



| |
|-----------------|
| KULLANICI AYARI |
|-----------------|
-  Farklı ana menülere ulaşmak için **Ok tuşlarına** basın:
 - KULLANICI AYARI,
 - RAPOR AYARI,
 - GÖNDERME AYARI,
 - ALIM AYARI,
 - PRINTER AYARI,
 - SEÇİM KUTUSU.

| |
|-------------|
| RAPOR AYARI |
|-------------|
-  Menü seçiminizi **OK** tuşuyla onaylayın. Seçilen ana menünün ilk alt menüsü gösterilir, örn.:

| |
|-----------------|
| KURULUM DOSYASI |
|-----------------|
-  Ok tuşlarıyla istenilen alt menüyü seçin.

| |
|---------------|
| VER. DEGİSTİR |
|---------------|
-  Alt menü seçiminizi **OK** tuşuyla onaylayın. Aktüel ayar gösterilir.

| |
|-----------|
| DOSYA ADI |
|-----------|
-  Ok tuşlarıyla istenilen ayarı seçin, örn.:

| |
|--------------|
| UYGUN KELİME |
|--------------|
-  Ayarınızı **OK** tuşuyla onaylayın.
-  **Stop** tuşuyla ayarlarınızı bitirebilir veya işlemi yarıda kesebilirsiniz.

| | |
|-------|---------|
| 15:24 | FAX.SDC |
|-------|---------|

Yayınlayan: Deutsche Telekom AG

Stand 11/2003