






## T-Fax 2420 Kurzbedienungsanleitung



Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheitshinweise für den Umgang mit diesem Produkt, wie sie in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Eine Haftung von T-Com für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Handhabung des T-Fax 2420 kann nicht übernommen werden.






### Sprache einstellen

				
1. MENÜ-Taste drücken.	2. Zahl 11 eingeben.	3. OK Taste drücken.	4. Pfeiltasten: Sprache wählen.	5. OK Taste drücken.






### Funktionsliste drucken

	
1. info Taste drücken.	2. Ziffer 6 eingeben.








### Rufnummer ins Telefonbuch eingeben

				
1. Drücken Sie lange (> 2 Sek) die Telefonbuch Taste.	2. Schreiben Sie den Namen.	3. Drücken Sie die OK Taste.	4. Geben Sie die Rufnummer ein.	5. Drücken Sie die OK Taste.










### Über das Telefonbuch wählen

				
1. Drücken Sie die Telefonbuch Taste.	2. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein.	3. Mit den Pfeiltasten den Namen wählen.	4. Heben Sie den Hörer ab. Führen Sie das Gespräch.	5. Legen Sie den Hörer wieder auf.







## SMS senden

				
1. Drücken Sie die SMS Taste.	2. Drücken Sie die OK Taste.	3. Schreiben Sie den Text der SMS (max. 160 Zeichen).	4. Drücken Sie die OK Taste.	5. Geben Sie die Rufnummer ein (mit Vorwahl).
				
6. Drücken Sie die SMS Taste.	7. Drücken Sie die SMS Taste.			





## SMS lesen und antworten

				
1. Die SMS Taste blinkt.	2. Drücken Sie die SMS Taste.	3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine SMS aus.	4. Drücken Sie die OK Taste.	5. Lesen Sie die SMS.
				
6. Drücken Sie die OK Taste.	7. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANTWORTEN.	8. Drücken Sie die OK Taste.	9. Schreiben Sie die SMS.	10. Drücken Sie die SMS Taste.

## VIP einrichten

					
1. Drücken Sie die Menü Taste.	2. Drücken Sie die Ziffern 5 und 3.	3. Drücken Sie die OK Taste.	4. Geben Sie den 4-stelligen VIP Code ein (nicht 9999).	5. Drücken Sie die OK Taste.	

## Nachrichten abhören und Lautstärke einstellen

			
1. Drücken Sie die Play Taste.	2. Sie hören die Nachrichten.	3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Lautstärke.	4. Drücken Sie die Play Taste, um die nächste zu hören.
			5. Drücken Sie die Stop Taste zum Beenden.

Herausgeber: T-Com

Stand 08/2003








5103 506 3445.1 EASY INSTALL T-FAX2420-DE

## T-Fax 2420 Quick Reference Guide





Please also pay attention to the safety notices describing the correct way of using this product which are to be found in the operating instructions. T-Com cannot accept any liability for damage arising from the improper use of the T-Fax 2420 or if it is not employed as specified.






### Setting the language

	 		 	
1. Press the MENU key.	2. Enter the number 11.	3. Press the OK key.	4. Select the language with the arrow keys.	5. Press the OK key.







### Printing the list of functions

	
1. Press the Information key.	2. Enter the number 6.








### Adding a telephone number to the directory

				
1. Press the Directory key long (>2 sec.).	2. Write the name.	3. Press the OK key.	4. Enter the telephone number.	5. Press the OK key.










### Using the directory to dial a number

		 		
1. Press the Directory key.	2. Enter the first letter of the name.	3. Select the name with the arrow keys.	4. Pick up the phone and hold your conversation.	5. Put the phone down again.







## Sending an SMS

				
1. Press the SMS key.	2. Press the OK key.	3. Write your SMS message (max. 160 characters).	4. Press the OK key.	5. Enter the telephone number (with the area code).
				
6. Press the SMS key.	7. Press the SMS key.			





## Reading an SMS and replying

				
1. The SMS key is flashing.	2. Press the SMS key.	3. Select an SMS using the arrow keys.	4. Press the OK key.	5. Read the SMS.
				
6. Press the OK key.	7. Select REPLY SMS with the arrow keys.	8. Press the OK key.	9. Write your SMS.	10. Press the SMS key.

## Setting up a VIP

					
1. Press the Menu key.	2. Press the numbers 5 and 3.	3. Press the OK key.	4. Enter the four-digit VIP code (not 9999).	5. Press the OK key.	

## Listening to messages and setting the volume level

				
1. Press the Play key.	2. You can now hear the messages.	3. Select the volume level with the arrow keys.	4. Press the Play key to hear the next message.	5. Press the Stop key to finish.

Issued by: T-Com

Status: 08/2003

5103 506 3447.1 EASY INSTALL T-FAX2420-UK

## T-Fax 2420 Özet Kullanım Rehberi



Cihazın kullanımına ilişkin kullanım rehberinde belirtilen güvenlik uyarılarına mutlaka uyulmalıdır. T-Com, T-Fax 2420 cihazının kullanım amacına ve usulüne aykırı kullanımından doğan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

### Dil Ayarı

1. MENÜ tuşuna basın.	2. 11 rakamını girin.	3. OK tuşuna basın.	4. Yön tuşları: Dili seçin.	5. OK tuşuna basın.

### Fonksiyon Listesini Yazdır

1. Info tuşuna basın.	2. 6 tuşuna basın.








### Telefon Rehberine Numara Kaydı

1. Telefon rehberi tuşuna (>2 sec.) basın.	2. İsmi girin.	3. OK tuşuna basın.	4. Numarayı girin.	5. OK tuşuna basın.



### Telefon Rehberinden Numara Çevirme

1. Telefon rehberi tuşuna basın.	2. İsmi ilk harfini girin.	3. Yön tuşlarıyla ismi seçin.	4. Ahizeyi kaldırın. Görüşmeyi yapın.	5. Telefonu kapatın.






## SMS Gönderimi

 1. SMS tuşuna basın.	 2. OK tuşuna basın.	 3. SMS metnini girin (max. 160 karakter).	 4. OK tuşuna basın.	 5. Telefon numarasını girin (alan kodu dahil).
 6. SMS tuşuna basın.	 7. SMS tuşuna basın.			






## SMS Okuma ve Cevaplama

 1. SMS tuşu yanıp söner.	 2. SMS tuşuna basın.	 3. Yön tuşlarıyla SMS seçimi yapın.	 4. OK tuşuna basın.	 5. SMS mesajını okuyun.
 6. OK tuşuna basın.	 7. Yön tuşlarıyla CEVAPLA seçimini yapın.	 8. OK tuşuna basın.	 9. SMS mesajını yazın.	 10. SMS tuşuna basın.

## VİP Ayarları

 1. Menü tuşuna basın.	 2. 5 ve 3 tuşlarına basın.	 3. OK tuşuna basın.	 4. 4 haneli VIP kodunu girin (9999 yok).	 5. OK tuşuna basın.
--	---	--	---	--

## Mesajları Dinleme ve Ses Ayarı

 1. Play (Dinlet) tuşuna basın.	 2. Mesajlar dinletilir.a	 3. Yön tuşlarıyla ses ayarını yapın.	 4. Bir sonraki mesajı dinlemek için Play tuşuna basın.	 5. Bitirmek için Stop tuşuna basın.
---	---	---	---	--

Herausgeber: T-Com

Stand 08/2003

5103 506 3446.1 EASY INSTALL T-FAX2420-TR