DECT150 AN DIGITALISIERUNGSBOX BASIC (ZYXEL)

Stand März 2019





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

VORAUSSETZUNG

Voraussetzung:

Es wird davon ausgegangen, dass die Erstkonfiguration der Digitalisierungsbox abgeschlossen ist, ein Internetzugang besteht und die VoIP-Rufnummern automatisch eingerichtet wurden und registriert sind.

Digitalisierungsbox BASIC				
	Übersicht			
Ü Übersicht	Aktuelle Statusinformationen			
🌐 Internet				0 -
🗞 Telefonie	DSL	Leitung verb	ounden	
	Modus	VDSL2		
	Downstream	40000 Kbit/s		
	Upstream	10047 Kbit/s		
Sicherheit				
🗱 System	Status	Verbunden		
Einrichtungsgssistent	IP-Adresse (IPv4)	87.	25	
	IP-Adresse (IPv6)	2003:	2b	40
Bedienungsanleitung	IPv6-Präfix	2003:	(1)/56	
	MAC-Adresse	5C:E2:8C:C3	3:2B:46	
	Verbindungsdauer	00:27:49 Stur	nden	
	V TELEFONIE			0 -
	Interner Telefonie-Modus	Standardma	dus	
	Rufnummer	Anbieter	Status	
	+49911 3	Telekom Auto	Registriert	=
	+49911 3	Telekom Auto	Registriert	
	+49911 4	Telekom Auto	Registriert	
	+49911 50	Telekom Auto	Registriert	
	+49911 51	Telekom Auto	Registriert	-

In die Expertenansicht wechseln	Z netzwerk)	Aktiviert Spr Auf Expertenansicht umscha Demolden					
Unter Telefonie -> Allgemein den	Digitalisierungsbox BASIC	Telefonie / Allgemein					
Telefoniemodus von Standard auf Telefonanlage umschalten	 Übersicht Internet Telefonie Letzte Gespräche Allgemein VolP-Anbieter Rufnummern Rufnummern Leistungsmerkmale Wahlvorgaben Anrufmonitor (NCID) 	Interner Telefonie-Modus Im "Standardanschluss" werden in der Grundeinstellung eingehende Gespräche an allen internen Leitungen signalisiert. Wollen Sie das Gerät an einem SIP-Trunk-Anschluss betreiben, muss eine andere Betriebsart gewählt werden. Die Konfiguration der verfügbaren analogen Leitungen erfolgt über die "Rufnummernzuordnung". Die Konfiguration für ISDN erfolgt im Telefon. Im Telefonanlagenmodus Telefonanlagenmodus Wenn Sie die interne Telefonanlage nutzen möchten, können Sie diese hier über den Punkt "Telefonanlagenmodus" aktivieren. Achtung: Wenn Sie eine externe Telefonanlage an den ISDN-Port Ihres Gerätes anschließen, dann darf diese Funktion nicht aktiviert werden. Hinweis: Die SIP-Trunk-Unterstützung im Telefonanlagenmodus befindet sich aktuell noch im Beta-Status und es sind noch nicht alle Funktionen verfügbar. IsDN-Gatewaymodus In dieser Betriebsart können Sie nicht mehr zur Verfügung. Bereits konfigurierte VoIP-Rufnummern ("SIP-Trunk" oder "MSN-basierte IP-Telefonie") werden automat dem ISDN-Port (Modus Anlagen- oder Mehrgeräteanschluss) zugewiesen.					

Unter Telefonie -> Rufnummern -> Nebenstellen Teilnehmer für alle DECT-Endgeräte anlegen

Digitalisierungsbox BASIC									
	Telefonie / Rufnummern / Neben	stellen							
🗊 Übersicht	Nebenstellen								
Internet	Auf dieser Seite können Sie die Rufnummern der internen Nebenstellen verwalten.								
C Telefonie	Nebenstelle	Interner Telefon-Typ	Anschluss	Einstellen					
Allgemein	Es wurden keine Nebenstellen eingerich	tet.							
VoIP-Anbieter VoIP-Services	Neu								
~ Rufnummern	IP-Nebenstellen exportieren								
VoIP-Rufnummern Nebenstellen Rufnummernzuordnung	Sie haben die Möglichkeit die Konfigurat Konfigurationsdatei nur für Yealink IP-Tek und tragen diese in die Adresszeile Ihres	tion der IP-Nebenstellen zu exportieren. Di efone ausgelegt ist. Um Ihr IP-Telefon konfi Browsers ein. Weitere Informationen entre	ese Konfiguration kann am IP-Telefon impor gurieren zu können, entnehmen Sie aus der ehmen Sie der Bedienungsanleitung des Her	tiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Netzwerk-Übersicht die IP-Adresse des Telefons stellers Yealink.					
 Leistungsmerkmale Weckrufe Nachtschaltung 	Exportieren								

> Wahlvorgaben

Als Typ "IP" auswählen. Felder nach Bedarf ausfüllen. Empfohlen wird, die interne Nummer auch als Authentifizierungsn ame zu verwenden.

Digitalisierungsbox

BASIC

Telefonie / Rufnummern / Nebenstellen

🖬 Übersicht

Internet

🗞 Telefonie

 Letzte Gespräche Allgemein VolP-Anbieter VolP-Services

Rufnummern VoIP-Rufnummern

Nebenstellen

Rufnummernzuordnung

Interner Telefon-Typ:IPInterne Nummer:31Name:DECT 01Authentifizierungsname:31Passwort:geheim

Speichern Abbrechen

Nebenstelle erstellen

Für weitere Nebenstellen nach Bedarf wiederholen. Die eingerichteten Nebenstellen erscheinen in der Übersicht.	Digitalisierungsbox BASIC	Telefonie / Rufnummern / Nebenstellen									
	Übersicht Übersicht Internet	Nebenstellen Auf dieser Seite können Sie die Rufnummern der internen Nebenstellen verwalten.									
	 Letzte Gespräche Allgemein VolP-Anbieter VolP-Services Rufnummern 	Nebenstelle 31 - DECT 01 32 - DECT 02 Neu	Interner Telefon-Typ IP IP	Anschluss LAN/WLAN LAN/WLAN		Einstellen 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	VolP-Rufnummern Nebenstellen Rufnummernzuordnung > Leistungsmerkmale	IP-Nebenstellen exportier Sie haben die Möglichkeit Konfigurationsdatei nur für und tragen diese in die Ac	en die Konfiguration der IP-Nebenstellen zu expa r Yealink IP-Telefone ausgelegt ist. Um Ihr IP-Tel dresszeile Ihres Browsers ein. Weitere Informatio	rtieren. Diese Konfiguration kann am IP- efon konfigurieren zu können, entnehm nen entnehmen Sie der Bedienungsanl	-Telefon importie en Sie aus der N eitung des Herst	ert werden. Bitte beachten Sie, dass die Netzwerk-Übersicht die IP-Adresse des Telefons tellers Yealink.					

Unter Telefonie ->	Digitalisierungsbox BASIC			:	
ung wird festgelegt		Telefonie / Rufnummernzuordnung			
unter welcher	🗊 Übersicht	Rufnummernzuordnung			
Dufaurancerdia	Internet	Auf dieser Seite können Sie Rufnummern für eing	ehende und ausgehende Gespräche zuordnen.		
Rumummer ale		Rufnummern für eingehende Gespräche			
neuen Teilnehmer	Allgemein		Nebenstelle		
bei kommenden	VolP-Anbieter	Rufnummer	IP 31	32	
	Rufnummern	+49911 53			
Gesprachen	Rufnummernzuordnung	+49911 03			
erreichbar sind und	 Leistungsmerkmale Weckrufe 	+49911 04 +49911 860			
welche Rufnummer	Nachtschaltung	+49911 861			
abgehend versendet	 Wanivorgaben Rufumleitungen 	+49911 863			
	Anrufmonitor (NCID)	+49911 864			
wird.		+49911 865			
	Netzwerk				
	Sicherheit	Rufnummern für ausgehende Gespräche			
	System	Nebenstelle	Rufnummer		
	Einrichtungsassistent	IP 31 32	+49911 /53 • +49911 /03 •		

DECT150 Basisstation anschließen und IP- Adresse auf der Übersichtsseite ermitteln Ubersichesseite ermitteln	Digitalisierungsbox BASIC	Übersicht								<u> 10</u>	:
	🗊 Übersicht	Aktuelle Statusinformationen				- VIII 2.4 GHZ				0 -	
	& Telefonie	DSL		Leitung verbunder	า	-	Status	Aktiviert			-
		Modus	VDSL2	MAC-Adresse				5C:E2:8C:C3:2B:4C			
		Downstream	40000 Kbit/s		SSID (Name Funknet			ZYXEL-189			
		Upstream 10047 Kbit/s			Verschlüsselungsmet			ethode	WPA2		
	Sicherheit				-C-	WLAN 5 GHZ				-G-	
	🗘 System	Status		Verbunden	erbunden		Status		Aktiviert		
	Einrichtungsassistent	IP-Adresse (IPv4)		87 25		MAC-Adresse			5C:E2:8C:C3:2B:4E		
		IP-Adresse (IPv6)		2003 2040		40	SSID (Name Funknetzwerk)		ZYXEL-189-5G		
	Bedienungsanleitung	IPv6-Präfix		2003: Verschlüss			Verschlüsselungsme	verschlüsselungsmethode WPA2			
		MAC-Adresse 5C:E2:8C:C3:2B:46									0 -
		Verbindungsdauer		00:47:43 Stunden			Status		Verbunden		0
		V TELEFONIE					MAC-Adresse		5C:E2:8C:C3:2B:40		
		Interner Telefonie-Modus		Telefonanlagenmo	odus		IP-Adresse		192.168.2.1		
		Rufnummer	Anbieter		Status	*	DHCP-Server		Aktiviert		
		+49911 3	Telekom Auto	>	Registriert	=	Angeschlossene En	dgeräte			
		+49911 3	Telekom Auto	0	Registriert		IP-Adresse	Name		Anschluss	
		+49911 4	Telekom Auto	>	Registriert		192.168.2.58	Humble Of Juger		LAN	
		+49911 4 +49911 50	Telekom Auto Telekom Auto	5 5	Registriert Registriert		192.168.2.58 192.168.2.144	elmeg-DECT150).zyxel.box	LAN LAN	

Empfehlung: Feste IP-Adresse konfigurieren. Hierzu in Netzwerk ->LAN -> Feste IP-Adresse wechseln und "Neu" klicken. **DECT-Basis** im Dropdown-Menü auswählen und eine **IP-Adresse** eintragen.

	Netzwerk / LAN / Feste IP-Adres	sen
间 Übersicht	Neue fest eingerichtete IP-Adresse ers	stellen
Internet	Liste der angeschlossenen Endgeräte:	
🗞 Telefonie		
🗟 WLAN	IP: 192.168.2.144 Name: elmeg-DECT15	0.zyxel.box
Netzwerk	Name:	elmeg-DECT150.zyxel.box
~ LAN	MAC-Adresse:	7c: 2f: 80: d0: dc:
Einstellungen	IP-Adresse:	192 . 168 . 2 . 150
	Alchivioropy	

NACH DEM NEUSTART DER DECT-BASIS IST DIESE UNTER DEN FEST EINGESTELLTEN IP ADRESSE ERREICHBAR.

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

In das Webinterface der Basis wechseln, Sprache auswählen und mit der Standard System-PIN 0000 anmelden



Unter Telefonie -> Verbindungen die Einträge für die DECT-Teilnehmer bearbeiten

elmeg DECT150						the binter Teldat Gro	c elmeg ^{Dup Company}
Startseite	Einstellungen	Status					Abmelden
Netzwerk	Übers	icht Verbindungen					?
Telefonie			Name	Provider	Status	Aktiv	
Audio		1.	IP1	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	Bearbeiten	
Nummernzuweisung Anrufweiterschaltung		2.	IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	Bearbeiten	
Wählregeln		3.	IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	Bearbeiten	
Netzanrufbeantworter Weitere VoIP-Einstellung	jen	4.	IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	Bearbeiten	
Nachrichten		5.	IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	Bearbeiten	
Info-Dienste				,			
Telefonbücher		6.	IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	Bearbeiten	

Basisdaten eingeben wie zuvor in der Digitalisierungsbox und die "Weiteren Einstellungen" anzeigen

elmeg DE	CT150	Teldat Group Company
Startseite Einstell	ungen Status	Abmelden
Netzwerk	1. VolP-Verbindung	?
Telefonie Verbindungen		Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.
Audio Nummernzuweisung	Verbindungsname oder Rufnummer:	DECT 01
Anrufweiterschaltung Wählregeln	VolP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen	
Netzanrufbeantworter Weitere VoIP-Einstellungen		Konfigurationsassistent starten
Nachrichten	Provider:	Anderer Provider
Info-Dienste Telefonbücher Geräte-Management	Profilversion Persönliche Providerdaten	
	Anmeldename:	31
	Anmeldepasswort:	•••••
	Benutzername:	31
	Angezeigter Name:	DECT 01
		Weitere Einstellungen anzeigen

In den erweiterten Einstellungen als "Domain" und als "Registration-Server" die IP-Adresse der Digitalisierungsbox (Standard: 192.168.2.1) eintragen. Alle übrigen Einstellungen bleiben auf Standardwerten.



Für weitere Teilnehmer wiederholen. Die eingerichteten Teilnehmer werden in der Übersicht mit Status angezeigt.

elmeg DI	ECT1	50				(bintec Teldat Gro	elmeg up Company
Startseite Einst	ellungen	Status						Abmelden
Netzwerk	Übersict	nt Verbindungen						?
Telefonie			Name	Provider	Status	Aktiv		
Verbindungen			DEDTA				Dearboitan	
Nummernzuweisung		1.	DECT 01	Anderer Provider	Angemeldet	V	Bearbeiten	
Anrufweiterschaltung		2.	DECT 02	Anderer Provider	Angemeldet	V	Bearbeiten	
Wählregeln		3	IP3	Anderer Provider	Nicht konfigurier		Bearbeiten	
Netzanrufbeantworter		J.	11.5	Anderen Fronder	Nicht Köningerfen			
Weitere VolP-Einstellungen		4.	IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert		Bearbeiten	
Nachrichten		5	IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert		Bearbeiten	
Info-Dienste		0.		,	- Hold North gallon			
Telefonbücher		6.	IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert		Bearbeiten	

DECT Mobilteil an der Basis anmelden. Hierzu im Mobilteil auf "Anmelden" drücken oder im Menü Einstellungen -> Mobilteil anmelden auswählen. Während das Mobilteil nach einer Basis sucht an der DECT-Basis den blauen Taster für zwei Sekunden drücken. Am Mobilteil die System-Pin (Standard 0000) eingeben und bestätigen.

Die Mobilteile werden mit der internen Bezeichnung "INT x" angemeldet. Diese interne Nebenstelle muss unter Telefonie -> Nummernzuweisung einem Konto der Digitalisierungsbox zugeordnet werden.

