

T-Fax 2300 Kurzbedienungsanleitung










Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheitshinweise für den Umgang mit diesem Produkt, wie sie in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Eine Haftung von T-Com für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Handhabung des T-Fax 2300 kann nicht übernommen werden.



Sprache einstellen

				
1. MENÜ-Taste drücken.	2. Zahl 11 eingeben.	3. OK Taste drücken.	4. Pfeiltasten: Sprache wählen.	5. OK Taste drücken.








Fax senden

 <p>Oder wählen Sie über das Telefonbuch:</p>	<p>1. Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach vorn (sichtbar) in den Dokumenteneinzug. Richten Sie die Dokumentenführung am Dokument aus.</p>				
	<p>2. Geben Sie die Rufnummer über die Wähltastatur ein.</p>	<p>3. Drücken Sie die Taste Start/Kopie.</p>			
	<p>1. Drücken Sie die Telefonbuch Taste.</p>				
	<p>2. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein.</p>	<p>3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Namen.</p>	<p>4. Drücken Sie die Taste Start/Kopie.</p>		










Schneller Faxabruf

	
<p>1. Geben Sie die Rufnummer der Abrufstelle über die Wähltastatur ein.</p>	<p>2. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Taste Start/Kopie.</p>






SMS senden

				
1. Drücken Sie die SMS Taste.	2. Drücken Sie die OK Taste.	3. Schreiben Sie den Text der SMS (max. 160 Zeichen).	4. Drücken Sie die OK Taste.	5. Geben Sie die Rufnummer ein (mit Vorwahl).
				
6. Drücken Sie die SMS Taste.	7. Drücken Sie die SMS Taste.			




SMS lesen und antworten

				
1. Die SMS Taste blinkt.	2. Drücken Sie die SMS Taste.	3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine SMS aus.	4. Drücken Sie die OK Taste.	5. Lesen Sie die SMS.
				
6. Drücken Sie die OK Taste.	7. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANTWORTEN.	8. Drücken Sie die OK Taste.	9. Schreiben Sie die SMS.	10. Drücken Sie die SMS Taste.

Uhrzeit/Datum einstellen

				
1. Drücken Sie die Menü Taste.	2. Drücken Sie die Ziffern 1 und 2.	3. Geben Sie nacheinander die einzelnen Stellen von Uhrzeit und Datum ein.		3. Drücken Sie die OK Taste.

Hilfeseiten drucken

		1 Allgemeine Hilfe 2 Installationshilfe 3 Telefon 4 Fax/Faxweiche 5 Einlesevorrichtung 6 Liste Einstellungen 7 SMS	
1. Drücken Sie die Info Taste.	2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Hilfe:		3. Drücken Sie die OK Taste oder warten Sie ca. 10 Sek., bis der Druck beginnt.

Herausgeber: Deutsche Telekom AG

Stand 08/2003

5103 506 3442.1 EASY INSTALL T-FAX2300-DE

T-Com

T-Fax 2300 Quick Reference Guide



Please also pay attention to the safety notices describing the correct way of using this product which are to be found in the operating instructions. T-Com cannot accept any liability for damage arising from the improper use of the T-Fax 2420 or if it is not employed as specified..

Setting the language



1. Press the MENU key.



2. Enter the number 11.



3. Press the OK key.




4. Select the language with the arrow keys.



5. Press the OK key.

Sending a fax



1. Insert the document into the document feed with the printed side facing you (i.e. visible). Adjust the document guides to fit the paper.



2. Enter the telephone number using the dialling keypad.



3. Press the Start/Kopie (Start/Copy) key.

Or

Dial using the Directory:



1. Press the Directory key.



2. Enter the first letter of the name.



3. Select the name with the arrow keys.



4. Press the Start/Kopie (Start/Copy) key.

Fast polling










1. Enter the telephone number of the remote fax using the dialling keypad..












2. Press the Start/Kopie (Start/Copy) key for approx. 2 seconds.






Sending an SMS

				
1. Press the SMS key.	2. Press the OK key.	3. Write your SMS message (max. 160 characters).	4. Press the OK key.	5. Enter the telephone number (with the area code).
				
6. Press the SMS key.	7. Press the SMS key.			




Reading an SMS and replying

				
1. The SMS key is flashing.	2. Press the SMS key.	3. Select an SMS using the arrow keys.	4. Press the OK key.	5. Read the SMS.
				
6. Press the OK key.	7. Select REPLY SMS with the arrow keys.	8. Press the OK key.	9. Write your SMS.	10. Press the SMS key.

Setting the Time/Date

				
1. Press the Menu key.	2. Enter the numbers 1 and 2.	3. Enter the various digits of the time and date one after the other.		3. Press the OK key.

Printing the help pages

		
1. Press the Information key.	2. Select the kind of help you require with the arrow keys:	3. Press the OK key or wait for approx. 10 seconds until the printing begins.
	<ul style="list-style-type: none"> 1 General help 2 Installation help 3 Telephone & Answering device 4 Fax reception 5 Scanner/copier 6 Settings list 7 SMS 	

Issued by: Deutsche Telekom AG

Status 08/2003

5103 506 3444.1 EASY INSTALL T-FAX2300-UK

T-Fax 2300

Özet Kullanım Rehberi



Cihazın kullanımına ilişkin kullanım rehberinde belirtilen güvenlik uyarılarına mutlaka uyulmalıdır. T-Com, T-Fax 2300 cihazının kullanım amacına ve usulüne aykırı kullanımından doğan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

Dil Ayarı

1. MENÜ tuşuna basın.	2. 11 rakamını girin.	3. OK tuşuna basın.	4. Yön tuşları: Dili seçin.	5. OK tuşuna basın.








Faks Gönderimi

	<p>1. Dokümanı yazılı tarafı öne bakacak (görülür) şekilde doküman girişine yerleştirin. Doküman kavraması kenar ayarını yapın.</p>			
<p>Veya Telefon rehberinden seçim yapın:</p>				
	1. Telefon rehberi tuşuna basın.	2. İsmi ilk harfini girin.	3. Yön tuşlarıyla ismi seçin.	4. Start/Kopie tuşuna basın.




Hızlı Faks Çağırımı

1. Rakam tuşlarıyla faksları çağıracağınız yerin numarasını girin.	2. Yakl. 2 saniye boyunca Start/Kopie tuşuna basın.





SMS Gönderimi

 1. SMS tuşuna basın.	 2. OK tuşuna basın.	 3. SMS metnini girin (max. 160 karakter).	 4. OK tuşuna basın.	 5. Telefon numarasını girin (alan kodu dahil).
 6. SMS tuşuna basın.	 7. SMS tuşuna basın.			




SMS Okuma ve Cevaplama

 1. SMS tuşu yanıp söner.	 2. SMS tuşuna basın.	 3. Yön tuşlarıyla SMS seçimi yapın.	 4. OK tuşuna basın.	5. SMS mesajını okuyun.
 6. OK tuşuna basın.	 7. Yön tuşlarıyla CEVAPLA seçimini yapın.	 8. OK tuşuna basın.	 9. SMS mesajını yazın.	 10. SMS tuşuna basın.

Saat / Tarih Ayarı

 1. Menü tuşuna basın.	 2. 1 ve 2 tuşlarına basın.	 3. Sırasıyla saat ve tarih hanelerini girin.	 3. Sırasıyla saat ve tarih hanelerini girin.
--	---	---	---

Yardım Sayfalarını Yazdır

 1. Info tuşuna basın.	 2. Yön tuşlarıyla istediğiniz yardım sayfasını seçin:	1 Genel yardım 2 Enstallasyon yardımı 3 Telefon 4 Faks / Faks ayırıcı 5 Okuma tertibatı 6 Ayarlar listesi 7 SMS	 3. OK tuşuna basın ve yazdırma işlemi başlayana kadar yakl. 10 sn. bekleyin.
--	--	---	---

Herausgeber: Deutsche Telekom AG

Stand 08/2003

5103 506 3443.1 EASY INSTALL T-FAX2300-TK