


Hücre yayını ayarları: Android 7 çalıştıran Samsung A3


1. Mesajlaşma uygulamasını açın




2. Üç noktaya tıklayın



3. Ayarlar




4. Diğer ayarlar




Hücre yayını ayarları: Android 7 çalıştıran Samsung A3

5. Yayın kanallarını açma



6. Yayın kanalını etkinleştir



7. Kanal seçin

