




Digitalisierungsbox

Schritt 1
An Strom anschließen

Schritt 2
Mit WLAN verbinden

Schritt 3
In einem Internet-
browser öffnen

Schritt 4
Einloggen



**Log-In-Daten auf dem Typenschild
auf der Rückseite des Gerätes**



Ein Handbuch mit Anleitungen zur
erweiterten Konfiguration finden Sie hier:
www.telekom.de/hilfe

Digitalisierungsbox
5510000xxx

Konfiguration: <http://192.168.2.1>


12V = DC 2.0A/2.5A
Nur die Netzteile mit den Nummern
5500001787 und 5500001758 verwendet
bintec elmeg GmbH
Südwestpark 94
90449 Nürnberg, Germany
www.bintec-elmeg.com



Benutzer: admin
Kennwort: xxxx xxxx



SSID: Digibox-xxxx
WPA2-Key: xxxx xxxx xxxx xxxx



LEDs:

Service

- leuchtet bei Zugriff durch die Deutsche Telekom

LAN

- blinkt bei Datenverkehr im lokalen Netz

WLAN

- blinkt bei Datenverkehr im WLAN

DSL

- leuchtet, wenn eine Internetverbindung besteht
- aus, wenn keine Internetverbindung besteht

TEL

- leuchtet, wenn Gespräch geführt wird

ISDN1 / 2

- leuchtet, wenn ISDN-Geräte angeschlossen sind

Status

- blinkt bei normalem Betrieb
- leuchtet bei einem Fehler

Power

- leuchtet, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist

bintec elmeg GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg

Telefon: +49-911-9673-0
Fax: +49-911-688 07 25
E-Mail: infobintec-elmeg.com
www.bintec-elmeg.com



bintec elmeg