

TCL MOVETIME

MT43AX




Schnellstart-Anleitung


Lieferumfang



MOVETIME
MT43AX



Ladekabel



Kartenauswurf-
Werkzeug




Schnellstart-Anleitung



Informationen zur
Produktsicherheit



Informationen zur Uhr



Uhr laden

Bitte laden Sie Ihre Uhr vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Schließen Sie hierzu das Ladekabel wie in der Abbildung gezeigt an Ihre Uhr an. Stecken Sie dann das USB-Ladekabel in einen Adapter für eine normale Steckdose oder in ein USB-Ladegerät (5V/1A).




Beachten Sie, dass Verschmutzungen des Ladekabels die Ladeleistung beeinträchtigen. Halten Sie bitte dessen Kontaktpunkte sauber.

SIM-Karte einlegen


Für den Betrieb der Uhr wird eine Nano-SIM-Karte benötigt.

1. Verwenden Sie das beiliegende Kartenauswurf-Werkzeug um das SIM-Kartenfach zu öffnen
2. Legen Sie Ihre SIM-Karte in das SIM-Kartenfach ein. Die abgeschnittene Ecke muß dabei unten rechts sein (siehe Abbildung).
3. Setzen Sie das SIM-Kartenfach wie in der Abbildung gezeigt, wieder ein.



Uhr einschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten.



Sprache

Nach dem ersten Einschalten können Sie eine Sprache für Ihre Uhr aussuchen. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sprache und bestätigen Sie die Auswahl.



PIN-Code eingeben

Wenn Ihre SIM-Karte mit einem PIN-Code gesperrt ist, werden Sie nun aufgefordert, diesen einzugeben. Nach der Eingabe bestätigen Sie diesen bitte, indem Sie die grüne Schaltfläche „OK“ betätigen.



QR-Code-Anzeige

Ihre Uhr wird nun auf dem Display einen QR-Code anzeigen. Diesen benötigen Sie zur Koppelung mit der Smartphone-App. Diese wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

App auf das Smartphone herunterladen und verwenden

Sie können die App folgendermaßen herunterladen:

- Suchen Sie im Google Play Store (Android 6.0 und neuer), oder im App Store (iOS 10.0 und höher) nach „TCL Connect“ 
- Scannen Sie mit einem Smartphone den folgenden QR-Code.



- Mit der App kann man z.B. den Aufenthaltsort der Uhr in einer Kartendarstellung sehen oder die Notfallkontakte festlegen.

- Wenn Sie selbst der Hauptnutzer der App (nicht der Uhr!) sind, laden Sie die App auf Ihr eigenes Smartphone herunter. Wenn ein Angehöriger (z.B. Sohn, Tochter, Ehepartner) der Hauptnutzer der App ist, sollte dieser die App auf sein Smartphone herunterladen.

Konto erstellen

1. Berühren Sie **Registrieren**, um ein **TCL Connect-Konto** zu erstellen.
2. Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort für Ihr Konto ein.⁽¹⁾ Bestätigen Sie Ihre Angaben. Ein Bestätigungscode wird an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt. Wenn Sie nicht selbst der Hauptnutzer der App sind, sondern

⁽¹⁾ Lesen Sie die „AGBs“ und die „Datenschutz- und Sicherheitserklärung“ und kreuzen Sie das Kästchen an.

- z.B. ein Angehöriger (Sohn, Tochter, Ehepartner) sollte hier die E-Mail-Adresse des Angehörigen eingegeben werden.
3. Geben Sie den in der E-Mail aufgeführten Bestätigungscode ein. Unter dieser E-Mail-Adresse können Sie Ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie es vergessen sollten.
 4. Berühren Sie **Fertig**.

Am Konto anmelden

Geben Sie zum Anmelden Ihre E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein.

Koppeln

Stellen Sie vor dem Koppeln der Uhr mit Ihrem Telefon sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt und mit dem Internet verbunden ist. Wenn die Uhr


mit dem Internet verbunden ist, wird oben links das Netzwerk-Symbol im Startbildschirm angezeigt.


 LTE-Netzwerk


 3G-Netzwerk

 2G-Netzwerk

 Gerät befindet sich im Roaming

 Keine Datenverbindung verfügbar; Anrufe sind möglich

 Kein Netzwerk verfügbar; Anrufe sind nicht möglich

1. Berühren Sie **Watch hinzufügen**  auf der Startseite der **TCL Connect-App**.




2. Sie haben zwei Möglichkeiten, um Ihre Uhr mit einem Telefon zu koppeln:

- QR-Code zum Koppeln der Uhr scannen
Der QR-Code erscheint automatisch, nachdem Sie den PIN-Code eingegeben haben (vgl. S. 7).
Sollte der QR-Code nicht angezeigt werden, öffnen Sie bitte die Anwendung Schrittzähler. Der QR-Code wird wieder angezeigt.





- IMEI-Nummer zum Koppeln der Uhr eingeben
Die IMEI-Nummer finden Sie auf dem Verpackungsetikett.





Vom Startbildschirm können Sie auch nach rechts wischen, bis Sie das Einstellungen-Symbol sehen. Wählen Sie dann **Einstellungen** > **Über die Uhr**, um die IMEI Nummer zu erhalten. Geben Sie die IMEI-Nummer Ihrer Uhr ein und berühren Sie **Fertig**, um Ihre Uhr mit Ihrem Telefon zu koppeln.

3. Folgen Sie den Anweisungen, um zunächst die Benutzerdaten des App-Benutzers einzugeben, etwa die Telefonnummer oder die Identität. Drücken Sie WEITER nach jedem Schritt.



Geben Sie dann die Daten Ihrer Uhr ein, etwa den Namen des Benutzers, das Geburtsdatum und die Telefonnummer.




Nach erfolgreicher Kopplung der Watch mit dem Smartphone des Hauptnutzers der App wird der Startbildschirm der App angezeigt. Der Standort der Uhr wird hier auf der Karte angezeigt.


Kontakte hinzufügen

Sie können manuell oder durch Scannen eines QR-Codes Kontakte über die Administrator-App hinzufügen.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.




2. Berühren Sie **Uhr-Kontakte**.



3. Berühren Sie + im oberen rechten Bereich dieser Seite.



4. **Telefonkontakt** hinzufügen berühren.





5. Geben Sie den Namen/ die Beziehung und eine Telefonnummer ein. Sie können auch ein Foto hochladen (optional).



6. Berühren Sie **Fertig**.
Der Kontakt wird im Telefonbuch Ihrer Uhr erscheinen.

Kontakte über QR-Codes hinzufügen


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie **Uhr-Kontakte**.



3. Wählen Sie **QR-Code teilen**.



4. Der QR-Code wird nun angezeigt. Befindet sich der einzuladende Kontakt in unmittelbarer Nähe,


kann er den QR-Code mit der TCL Connect App scannen. Wenn sich der eingeladene Kontakt nicht in Ihrer Nähe befindet, berühren Sie , um den QR-Code zu versenden.

5. Laden Sie die App auf das Telefon des neuen Kontaktes, wie im Kapitel „App auf das Smartphone herunterladen und verwenden“ beschrieben.
6. Nachdem Starten und Einloggen in die App berühren Sie Watch hinzufügen + auf der Startseite der TCL Connect-App.
7. Der neue Kontakt kann nun seine Kontaktdaten (Telefonnummer, Identität) eingeben.



Der Kontakt wird im Anschluss im Telefonbuch der Uhr angezeigt. Der neue Kontakt hat kann jetzt den Aufenthaltsort des Uhren-Nutzers in der Kartendarstellung sehen und z.B. die Herzrate. Dies gilt nur für Kontakte, die über Scannen des QR Codes hinzugefügt wurden.

Festlegen der Notfall-Kontakte.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.



2. **Uhr-Kontakte** > **Notfallkontakt**. Die ersten 3 Kontakte in der Liste sind die Standard Notfallkontakte. Sie können das Kästchen des Kontaktes abhaken, um es zu ändern.



3. Berühren Sie die **Notfallnummer**, um eine Notfallnummer festzulegen.
4. Berühren Sie **Speichern**.

SOS-Funktion


Ein SOS-Notruf kann durch Halten des SOS-Knopfes für 3 Sekunden ausgelöst werden

Wenn über die Uhr ein Notruf getätigt wird, wird eine SOS-Mitteilung (Textnachricht bzw. eine Benachrichtigung in der App) an alle Notfallkontakte gesendet. Diese Mitteilung enthält einen Link. Berühren Sie den Link, um zum SOS-Bildschirm zu gelangen. Der Standort des Uhrenbenutzers wird auf der Karte angezeigt.

Uhr verwenden

Bildschirm

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den Bildschirm einzuschalten.



Ziffernblatt wechseln



Um das Ziffernblatt zu wechseln, berühren und halten Sie den Startbildschirm. Es erscheint nun ein Auswahlmenü. Wischen Sie nach links um die

verschiedenen Ziffernblätter anzuzeigen. Tippen Sie auf das gewünschte Ziffernblatt, um es auszuwählen.

Anwendungen auswählen und wieder verlassen



Vom Startbildschirm ausgehend, wischen Sie nach links, um die verschiedenen Anwendungen der Uhr anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie auszuwählen. Um sie wieder zu verlassen, wischen Sie nach rechts.

Wetteranzeige und Mitteilungen



Um in die Wetteransicht zu gelangen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten. In dieser Ansicht wird Ihnen das Wetter angezeigt. Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit und die Lautstärke einzustellen und den Flugmodus zu aktivieren bzw. das Gerät auszuschalten.

Wischen Sie vom Startbildschirm nach oben, um zur Mitteilungs-Ansicht zu gelangen.

Anwendungen

Anrufen



Wählen Sie Anrufen aus, um die Telefontastatur aufzurufen. Geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie die grüne Taste, um den einen Anruf zu starten.

Kontakte



Berühren Sie einen Kontakt und wählen Sie , um einen Anruf zu starten.

Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.

Kontakte können über die gekoppelte App hinzugefügt werden.

Schrittzähler



Ihre Tagesleistung gelaufener Schritte wird angezeigt, ebenso die zurückgelegte Strecke und die dabei verbrannten Kalorien.

Herzfrequenz



Startet die Messung Ihrer Herzfrequenz. Diese wird nach kurzer Messzeit angezeigt.

Erinnerung wegen Bewegungsarmut



Ihr Uhr kann Sie daran erinnern, sich regelmäßig zu bewegen. Stellen Sie hier die Wartezeit ein, bevor die Uhr Sie erinnert.

Wecker



Fügen Sie hier Ihre Wecker hinzu.

Einstellungen



Sie gelangen in das Einstellungsmenü der Uhr, das die weitere Konfiguration des Gerätes erlaubt.


Sturz-Erkennung

Ihre Uhr kann über einen integrierten Bewegungssenor erkennen, wenn Sie gestürzt sind. In diesem Fall sendet sie innerhalb von 60 Sekunden einen Alarm an vorher festgelegte SOS-Kontakte. Gleichzeitig gibt sie zwei kurze Klingeltöne von sich und vibriert lange, bis der Benutzer dies abbricht.


Sollte es sich um einen Fehlalarm handeln, kann der Benutzer das Senden der Alarmnachrichten verhindern, indem er innerhalb von 60 Sekunden die Abbruchtaste drückt. Nachdem die Alarmnachrichten gesendet wurden, zeigt das Gerät wieder den zuletzt angezeigten Bildschirm an.

Armband

Armband entfernen



Armband anbringen



Wasserdichtigkeit

Dieses Produkt hat eine IP67-Klassifizierung, was bedeutet, dass es vor Staub komplett geschützt ist und vor Wasserspritzern mit geringem Druck, aus allen Richtungen. Bitte tauchen Sie aber die Uhr nicht unter Wasser, zum Beispiel beim Duschen, Schwimmen, Tauchen oder Sporttauchen.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Welche SIM-Karten werden von der Uhr unterstützt?

Die MOVETIME MT43AX unterstützt Nano-SIM-Karten, die 2G, 3G und LTE unterstützen

2. Welche Smartphone-Betriebssysteme werden von der App unterstützt?

Die App ist mit kompatibel zu Android 6.0 oder höher oder iOS 10.0 oder höher.

3. Falls Sie keine Verbindung zur Uhr herstellen können:
 - i) Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
 - Wenn die SIM richtig eingesetzt wurde, prüfen Sie, ob links oben auf Ihrer Uhr LTE, 3G, oder 2G angezeigt wird.
 - Falls nicht, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Neustart der Uhr zu erzwingen.
 - ii) Sollte LTE, 3G bzw. 2G angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob Ihre SIM-Karte über ausreichendes Guthaben verfügt.
4. Falls der Standort der Uhr nicht bestimmt werden kann:
 - i) Prüfen Sie, ob links oben auf Ihrer Uhr LTE, 3G oder 2G angezeigt wird.
 - ii) Falls nicht, halten Sie die Ein/Aus-Taste

3 Sekunden gedrückt, um den Neustart der Uhr zu erzwingen.

iii) Sollte LTE, 3G bzw. 2G angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob Ihre SIM-Karte über ausreichendes Guthaben verfügt.

5. Falls Sie den Bestätigungscode für Ihre Registrierung nicht erhalten:

Bitte überprüfen Sie den Spam-Ordner. Sollten Sie den Code nicht finden können, fordern Sie ihn bitte erneut an.

6. Standortgenauigkeit

Ihre Uhr bietet 7 verschiedene Ortungs-Modi: GPS, AGPS oder Glonass, G Sensor, WLAN und LBS. Jeder der Methoden zur Standortbestimmung unterscheidet sich hinsichtlich der Standortgenauigkeit. In manchen Situationen kann es zu Abweichungen kommen, etwa in der Nähe von hohen Gebäuden oder anderen Hindernissen.

7. Datendienst

Die Uhr nutzt mobile Daten zum Senden von Mitteilungen und Standortinformationen an Kontakte. Die anfallenden Datengebühren werden über Ihren Netzbetreiber abgerechnet.

8. Speicher und Nutzung meiner Standort-Daten

Sämtliche personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der Anfragen verwendet, die Sie an uns übermitteln. Ihre Daten werden ohne Ihre Autorisierung weder zu Werbe- noch zu Entwicklungszwecken verwendet.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Hilfebereich der TCL Connect-App oder unter <https://www.tcl.com/global>. Bitte beachten Sie die „AGBs“ und die „Datenschutz- und Sicherheitserklärung“, die bei der Erstellung Ihres Kontos angezeigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Service-Hotline:

Deutschland: +49 (0) 21133995966

Österreich: +43 (0) 720884481

Schweiz: +41 (0) 215458250



CJB1R62LCACA